

Biztonsági utasítások - Gyémánt Vágótárcsa

1. Csak képzett személy használhatja . Használat előtt olvassa el az utasításokat .
2. Csak tiszta, kör alakú, torzításmentes és sorjamentes tárcsát használjon, ellenőrizze szemrevételezéssel.
3. Csak sérülés mentes, kör alakú, torzulás és rezgésmentes tárcsát használjon, ellenőrizze szemrevételezéssel.
4. Győződjön meg arról, hogy a megfelelő típusú lemezt használja a tervezett vágáshoz.
5. Győződjön meg arról, hogy a tárcsa megengedett legnagyobb sebessége egyenlő vagy nagyobb, mint az elektromos kéziszerszám maximális sebessége.
6. Soha ne használja a tárcsát más típusú anyag vágására, mint amire tervezték .
7. A vágandó anyagot megfelelően rögzítse. Ne a kezét vagy lábát használja a rögzítéshez vágás közben
8. Mindig használjon megfelelő egyéni védőfelszerelést .
9. Sarokcsiszoló használatakor: védőburkolatot, vágásvezetőt és porleszívót kell használni..
10. A tárcsa felszerelés és rögzítése előtt mindig húzza ki az elektromos kéziszerszám tápellátását .
11. Tárcsa rögzítése: lásd az elektromos kéziszerszám használati útmutatóját.
12. A tárcsán található forgásirányt jelző nyíl iránya egyezzen meg a szerszám forgásirányával.
13. A tárcsának szabadon kell tudnia forogni a helyes rögzítés után.
14. Kerülje a kemény kezdeti érintkezést vagy „szűrő” mozdulatokat.
15. Ne végezzen rögtön mély vágást, használjon mérsékelt „előtolást” az anyagnak megfelelően.
16. Mindig egyenesen vágjon, SOHA ne csavarja vagy erőltesse a tárcsát a vágás közben
17. A szerszámot mindig a tárcsa forgásirányával ellentétesen vezesse a jobb irányítás érdekében.
18. A vágás során a tárcsa és a vágott anyag nagyon felforrósodik! VÁRJON amíg kihűl mielőtt megérinti.
19. A szerszám szállítása előtt vegye le róla a tárcsát a sérülések elkerülése érdekében.
20. A tárcsákat óvatosan kezelje és tárolja a sérülések elkerülése érdekében.



csiszolásra nem használható



Alkalmos acél és rozsdamentes acél vágására



Olvassa el a használati utasítást



Alkalmos acél és fa vágására



Viseljen fülvédőt használat közben



Alkalmos beton vágására



Viseljen védőszemüveget használat közben



Alkalmos kő vágására



Viseljen maszkot használat közben



Alkalmos kerámia és csempé vágására



Viseljen védőkesztyűt használat közben



Maximális működési sebesség/Megengedett maximális fordulatszám sebesség a forgás



Ne használjon sérült vágótárcsát



Szegmens Magasság